

European Union

WARNING: Under no circumstances should you try to renair the set yourself as his will invalidate the warranty. If a fault occurs, first check the points listed, before taking the unit for repair. If you are unable to solve a problem by following these hints, consult your dealer or service center

The CD player has no power, or playback does not start Check that your batteries are not dead or empty, that they are inserted

correctly, that the contact pins are clean.
Your adapter connection may be loose. Connect it securely.

 For in-car use, check that the car ignition is on. Also check player's batteries. The indication $\mathcal{E}_{\mathcal{F},\mathcal{F}}$ is displayed

Check that the CD is clean and correctly inserted (label-side upward). If your lens has steamed up, wait a few minutes for this to clear.

The indication HOLD is on and/or there is no reaction to controls

If HULD is activated, then deactivate it.
Electrostatic discharge. Disconnect power or remove batteries for a few

Music files do not play

Check that the file names of MP3 files end with .mp3.

Some directories missing on MP3 CDs Check that the total number of files and albums on your MP3 CDs

does not exceed 999 Only albums with MP3 files are shown.

The CD skips tracks

The CD is damaged or dirty. Replace or clean the CD. SHUFFLE is active. Switch off whichever is on

Music skips or popping sounds when you play a MP3 track

Play the music file in your computer. If the problem rer encode the audio track again and make a new CD.

- 1 Track number

- (4) Base enhancement
- ...selects the different playing possibilities: ➤ To return to normal playback
- 1 co : The current track is played repeatedly
- : The entire CD is played repeatedly. scan: The first 10 seconds of each of the remaining tracks

CONTROLS / GENERAL INFORMATION

..Press briefly to switch the bass enhancement(DBB) on/off.

Press and hold to switch the Electronic Shock Protection

- are played in sequence
- ★: All tracks of the CD are played in random order until all of them have been played once
- (5) G/LINE OUT.......3.5 mm headphone socket (headphone AY3806)
- (6) HNI N ..locks all buttons
- ..switches HOLD off

English

OPEN ►

2 - VOI +

DBB/ESP..

(4) MODE.

CONTROLS (see figure 1)

.....opens the CD lid

...adjust the volume

- ..LCD display
- (8) MP3 ▲ ▼.....MP3 only: skips forward/backward albums
- (9) **Ы**І ..switches the player on, starts or pauses CD play ..stops CD play, switches the player off
- ...skips and searches CD tracks backwards
-skips and searches CD tracks forwards
- (3) 4.5V/450mA DC..socket for external power supply "AY3162 (not included)"

This product complies with the radio interference requirements of the

LCD display (see figure 2)

- Kev on hold
- 3 Electronic Skip Protection (45 sec)
- (5) Battery empty
- MP3 indicator
- (7) Repeat 1 track / Repeat all track
- 8 Scan tracks
- (9) Shuffle all track
- (ii) MP3 album number (Display album # when pressing MP3 ▲/▼) (1) Playing time

Batteries (not included)

- You can use the following batteries with this CD-player:
- normal batteries type **LR6**, **UM3** or **AA** (preferably Philips), or
- alkaline batteries type LR6, UM3 or AA (preferably Philips).

CAUTION

Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

CONTROLS / POWER SUPPLY/TROUBLESHOOTING

- Incorrect use of batteries can cause electrolyte leakage and will corrode the compartment or cause the batteries to burst
- Old and new or different types of batteries should not be combined.
- ove the batteries if the set is not to be used for a long time.

No sound or bad sound quality.

- CD-RW (CD-R) was not recorded properly. Use FINALIZE on your CD-recorder
- PAUSE might be active. Press ►II.

 Lose, wrong or dirty connections. Check and clean connections
- Volume might not be appropriately adjusted. Adjust the volume. Strong magnetic fields. Check player's position and connections. Also keep
- away from active mobile phones.
- For in-car use, check that the cassette adapter is inserted correctly, that the car cassette player's playback direction is correct (press autoreverse to change), and that the cigarette lighter jack is clean. Allow time for tempera

COPYRIGHT INFORMATION

• The lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold to warm

· Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause malfunctions.

surroundings. Playing a CD is not possible then. Leave the CD player in a warm

CD PLAY / GENERAL INFORMATION

• When playing a CD-Rewritable (CD-RW), please note that it takes 3-15

seconds after pressing ►II for sound reproduction to start.

Playback will stop if you open the CD lid.

• Do not touch the lens (A) of the CD player.

While the CD is read, FE3d flashes in the display.

Do not expose the unit, batteries or CDs to humidity,

dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning

To clean the CD, wipe it in a straight line from the

center toward the edge using a soft, lint-free cloth.

A cleaning agent may damage the disc! Never write

environment until the moisture has evaporated.

Avoid dropping the unit as this may cause damage

rain, sand or excessive heat (caused by heating

· You can clean the CD player with a soft, slightly

agents as they may have a corrosive effect.

Playback information

CD player and CD handling

equipment or direct sunlight).

on a CD or attach a sticker to it.

The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programmes, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for such purposes.

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it



means the product is covered by the Éuropean Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with

your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

IMPORTANT!

Hearing safety: listen at a moderate volume, using headphones at high volume can impair your hearing.

Important: Philips guarantees compliance with the maximum sound power of its audio players as determined by relevant regulatory bodies only with the original model of provided headphones. In case this one needs replacement, we recommend that you contact your retailer to order a model identical to that of the original, provided by Philips.

Traffic safety: Do not use headphones while driving a vehicle. It may create a hazard and it is illegal in many countries. Even if your headphones are an open-air type designed to let you hear outside sounds, do not turn up the volume so high that you cannot hear what is going on around you.

INFORMATION SUR LE DROIT D'AUTEUR

Toute copie d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur, ce incluant les programmes informatiques, les enregistrements d'images et de sons, peut être une contrefaçon d'un droit d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à cette fin.

haute qualité, recyclables et réutilisables



produits électriques ou électroniques.

rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé

IMPORTANT!

Important : Philips garantit que ses lecteurs audio sont conformes aux seuils de tolérance audio maximale définis par les organismes de régulation désignés uniquement lorsqu'ils sont utilisés avec les écouteurs d'origine fournis avec ces produits.

Pour remplacer vos écouteurs, demandez à votre revendeur de commander un modèle iden tique à celui qui vous a été fourni initialement par Philips. Sécurité routière : n'utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule. Cela

 Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure.

Apparatus should not exposed to dripping of splashing,
do not place any sources of danger on apparatus (e.g. liauid filled objects, light-

À PROPOS DE MP3

La technologie de compression musicale MP3 (MPEG Audio Layer 3) réduit les don-

nées digitales d'un CD audio de façon significative tout en gardant une qualité sonore

Comment se procurer des fichiers de musique: Vous pouvez soit télécharger

à partir d'internet de la musique de diffusion légale sur le disque dur de votre ordi-nateur, soit les créer vous-même à partir de vos propres CD audio. Pour cela, intro-duisez un CD audio dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et convertissez

la musique en utilisant un logiciel d'encodage adéquat. Afin d'obtenir un son de

bonne qualité, une vitesse de transfert de 128 kbps est recommandée pour les

PANNEST ET REMEDES

AVERTISSEMENT : N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même, sous peine d'invalider la garantie. Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement, commencez par vérifier les points ci-dessous avant de donner votre appareil à éparer. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instruc tions, veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV

Pas d'alimentation au lecteur de CD, ou la lecture ne démarre pas Contrôlez si les piles ne sont pas usées ou vides, si elles sont insérées

- correctement, si les bornes de contact ne sont pas sales.
- La connexion de l'adaptateur est lâche. Connectez bien l'adaptateur.

 Lors de l'utilisation en voiture, contrôlez si le contact de la voiture est mis. Veuillez aussi contrôler les piles du lecteur.

L'affichage indique $\mathcal{E}_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}}}$

- (la face imprimée orientée vers le haut).
- lentille ait disparu.

Si l'affichage indique HOLd et/ou aucune des touches ne réagit Si HOLD est activé, désactivez la fonction. Décharge électrostatique. Débranchez l'appareil ou enlevez les piles pendant

- - quelques secondes.

• Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par .mp3.

- CD-MP3 ne dépasse pas 999. Seuls les albums avec des fichiers CD-MP3 apparaissent.

- Le CD est endommagé ou contaminé. Remplacez ou nettoyez le CD SHUFFLE est activé. Désactivez chacune des fonctions

PANNEST ET REMEDES

La musique est discontinue ou il y a des coupures de son pendant la lecture Lisez le fichier sur votre ordinateur. Si le problème persiste, encodez de

nouveau la piste audio et créez un nouveau CD-ROM.

Absence de son ou mauvaise qualité de son • Le CD-RW (CD-R) n'est pas enregistré correctement. Utilisez FINALIZE sur

- votre enregistreur CD. Le mode de pause (PAUSE) peut être activé. Appuyez sur ►11
- Connexions lâches, incorrectes ou sales. Contrôlez et nettoyez les connexions. Le volume peut être réglé trop bas. Réglez le volume.
- Le visiant champ magnétique. Contrôlez la position et les connexions du lecteur. Eloignez l'appareil des téléphones mobiles.
- Lors de l'utilisation en voiture, contrôlez si la cassette adaptatrice est insérée correctement, si sens de lecture du lecteur de cassettes de votre autoradio est correct (appuyez sur autoreverse pour changer) et si la prise de l'allume-cigares n'est pas sale. Attendez que l'appareil soit acclimaté

ATTENTION

- L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres
- Ne placer aucun objet dangereux sur les appareils (ex.: objets remplis d'eau,
- bougies allumées)

- . Getting MP3 files: you can either download legal music files from the internet to your computer hard disc, or create such files by converting audio CD files in your computer through appropriate encoder software. (128kbps bit rate
- or higher is recommended for MP3 files.) • Creating a MP3 CD: burn the music files from your computer hard disc on a CDR or CDRW using your CD burner.

ABOUT MP3

The music compression technology MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) significantly


reduce the digital data of an audio CD while maintaining CD quality sound.

Helpful Hints:

- Make sure that the file names of the MP3 files end with .mn3
- Total number of music files and albums: around 999 (with a typical file name length of 20 characters) - The length of file names affects the number of tracks for playback. With shorter
- file names, more files can be burned on a disc.

- All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into two materials; cardboard (box) and polyethylene (bags, protective foam sheet). Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a
- specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, exhausted batteries and old equipment.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT Votre produit a été concu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de



Veillez à respecter les réglementations locales : ne mettez pas au

Sécurité d'écoute : Ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé ; une utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'ouïe.

peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays. Même si vous utilisez des écouteurs de type ouvert, conçus pour vous permettre d'entendre les sons environnants, ne réglez pas le volume si fort que vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous.

COMMANDES (voir figures 1) OPEN ►ouvre le couvercle du lecteur

...règle le volume

② - VOL +..... 3 DBB/FSP. Appuyez brièvement pour activer/désactiver l'amélioration des basses (DBB). Appuyez et maintenez enfoncée pour activer / désactiver la protection électronique contre les chocs (ESP).

Printed in China

COMMANDES

- (4) MODE sélectionne l'une des possibilités de lecture... ► Pour revenir à la lecture normale
- 1. : La piste en cours de lecture est jouée de façon <equation-block> : L'ensemble du CD est joué de façon répétée. scan: Les 10 premières secondes des pistes restantes sont
 - L lues dans l'ordre. 🔀 : Toutes les pistes du CD sont lues dans un ordre aléa toire, jusqu'à ce que chacune ait été lue une fois.
- ⑤ ∩/LINE OUT......prise pour casque de 3,5 mm (écouteurs AY3806) verrouille toutes les touches ..désactive les fonctions HOLD OFF.
- ..LCD affichage (8) MP3 ▲ ▼.....pour les CD-MP3 seulement: passe à l'album suivante/ précédente. allume le lecteur, démarre ou interrompt la lecture CD (a) MI
- arrête la lecture CD éteint le lecteur recule d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers l'arrière avance d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers.
- (3) 4.5V/450mA DC..prise pour alimentation extérieure "AY3162 (non fournies)" Ce produit satisfait aux conditions imposées par l'Union Européenne en matière d'interférences radio.

LCD affichage (voir figures $\boxed{2}$)

 Numéro de la piste Verr. Touche

WK06171

- Amélioration des basses Batterie vide
- 6 Indicateur MP3 (7) La piste en cours de lecture est lue de facon répétée. Toutes les pistes du CD

Durée de lecture

ATTENTION

- ou de la programmation sont lues à répétition
- 1 ecture aléatoire unique de tousles morceaux du disque. (10) MP3 album number (Affiche l'album # lorsque vous appuvez sur MP3 ▲/▼)

- Avec ce lecteur, vous pouvez utiliser :

 des piles normales du type **LR6**, **UM3** ou **AA** (de préférence Philips), ou des piles alcalines du type **LR6**, **UM3** ou **AA** (de préférence Philips).
- prenant toutes les précautions qui s'imposent. Danger d'explosion si la batterie n'est pas placée correctement. Remplacez uniquement par une batterie identique ou d'un type équivalent.

Enlevez les piles si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période

COMMANDES / ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Protection Electronique anti-choc (45 secondes)
- Examen des nistes

- Les piles contiennent des substances chimiques: mettez-les au rebut en
- L'emploi incorrect des piles peut causer des fuites électrolytiques et ce faisant, contaminer le compartiment ou causer l'éclatement des dites piles. Il ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves ou des piles de types

Informations relatives à la lecture Si vous souhaitez lire un CD réenregistrable (CD-RW), il faut entre 3–15 secondes pour que la lecture démarre après avoir appuyé sur ▶11.

F₽3d clignote à l'affichage pendant tout le temps de la lecture du CD.

La lecture s'arrête si vous ouvrez le couvercle du CD

LECTURE CD / INFORMATIONS GENERALES

- Lecteur de CD et manipulation des CD
- l'humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive (chauffage ou lumière directe du soleil).

 • Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l'aide d'un chiffon doux. Jégèrement humide et non pelucheux N'utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont

N'exposez jamais l'appareil, les piles ou les CD à

- susceptibles d'avoir un effet corrosif Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Les produits de nettoyage risquent d'endommager le disque! N'inscrivez jamais rien sur un CD ou n'v collez aucune étiquette La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalement
- l'appareil du froid à la chaleur. Il n'est alors plus possible de lire un CD. Laissez le lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu'à ce que la buée Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones

portables fonctionnent près de l'appareil.

Evitez de laisser tomber l'appareil, ce qui risquerait de l'endommager.

Comment faire un CD-ROM avec des fichiers MP3: Utilisez le graveur de CD YALK de votre ordinateur pour enregistrer («graver») les fichiers de musique à partir de votre disque dur sur un CD-ROM.

fichiers de musique MP3)

CAUTION

Conseil astucieux: Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par .mp3. Nombre total de fichiers de musique et d'albums0 : environ 999 (avec une longueur typique de nom de fichier de 20 caractères)

Informations relatives à l'environnement

Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des noms de fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers sont

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait tout notre possible pour que l'emballage puisse être trié en deux matériaux :


carton (boîte) et polyéthylène (sachets, plagues de protection en mousse). Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

- · Contrôlez si le CD n'est pas contaminé et si il est inséré correctement
- Si la lentille est embuée, attendez quelques minutes pour que l'embouage de la


Fichier de musiquen'est pas lu

- Répertoires manquants sur un CD-MP3 Assurez-vous que le nombre total de pistes et d'albums sur votre
- Le CD saute des plages

- que celles décrites dans le présent manuel risque d'entraîner une exposition à un rayonnement dangereux ou d'avoir d'autres conséquences sur la sécurité. Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.



1 OPEN calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.





CONTROLES / ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La realización de copias no autorizadas de materiales protegidos contra copias. to. Este equipo no debe ser utilizado para dicho propósito.

incluyendo programas de ordenador, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede ser una violación de derechos de propiedad intelectual y constituir un deli

INFORMACIÓN DE COPYRIGHT

DESECHO DEL PRODUCTO ANTIGUO

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta



Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC. Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos

Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

:IMPORTANTE!

Seguridad en la audición: disfrute del sonido con un volumen moderado, la utilización de auriculares con volúmenes elevados pueden provocar daños

Importante: Philips garantiza la conformidad con la máxima potencia de sonido de sus reproductores de audio, tal y como determinan los cuerpos reguladores. ólo con el modelo original de auriculares suministrado. En caso de necesitar sustituir los, le recomendamos que se ponga en contacto con su proveedor para solicitar un modelo idéntico al original, suministrado por Philips.

Seguridad en la carretera: No utilice los auriculares mientras conduzca un vehículo, va que podría provocar un accidente y es ilegal en muchos países. Aunque sus auriculares sean para utilizar al aire libre y diseñados para permitirle oír los sonidos del exterior, no ponga el volumen tan alto que no pueda oír lo que pasa a su

REPRODUCCIÓN DE UN CD / INFORMACIÓN GENERAL

Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, inclusief computer programma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een inbreuk op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt te worden.

VERWIJDERING VAN UW OUDE PRODUCT

COPYRIGHTINFORMATIE

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als it on itw product een doorstreente afvalcontainer on wielties ziet betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC Win inlichtingen in over de manier waaron elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

BELANGRIJK!

Bescherm uw oren: luister op een gematigde volume. Gebruik van hoofdtelefoon bij hoog volume kan het gehoor beschadigen. Belangiik: Philips garandeert uitsluitend dat de originele hoofdtelefoon die belangijk. Timijs garanteer unsturent dat de originele noortdeerboor de wordt meegeleverd voldoet aan de normen inzake maximaal geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties. Als de originele hoofdtelefoor vervangen moet worden, raden wij u aan een identiek origineel model van Philips te

Verkeersveiligheid: Gebruik geen hoofdtelefoon bij het besturen van een voertuig. Het kan gevaarlijk zijn en is in talrijke landen wettelijk verboden. Zelfs wanneer uw hoofdtelefoon er een is van het "open air"-type, waarmee u geluid van buitenaf kunt horen, mag u de geluids-sterkte niet zo hoog draaien dat u niet meer kunt horen wat er rondom u heen gebeurt.



CONTROLES /INFORMACIÓN GENERAL Español

..Pulse brevemente para activar o desactivar la meiora de

..selecciona entre las diferentes posibilidades de reproducción:

bajos (DBB). Pulse y mantenga pulsado para activar y desactivar la Protección electrónica antigolpes (ESP).

1 🕁 : La pista actual se reproducirá repetidamente.

scan: Los primeros 10 segundos de cada pista se reproducirán según su orden

(5) \(\text{G}/LINE OUT.......conexión de 3.5 mm para auriculares (auriculares AY3806)

hloquea todos los botones

.desactiva HOLD

reproducción del CD

3 4.5V/450mA DC..conector para fuente de alimentación externa

...I CD pantalla

: Todas las pistas del CD se reproducirán en

orden aleatorio hasta que todas ellas se hayan reproducido una vez.

...sólo CD-MP3: salta hacia delante/atrás en las álbums del CD.

pone en marcha el equipo, inicia o hace una pausa en la

realiza un salto y busca hacia atrás en las pistas del CD.

...realiza un salto y busca hacia delante en las pistas del CD

..detiene la reproducción del CD, apaga el equipo

: Todo el CD se reproducirá repetidamente.

Para regresar al modo de reproducción normal

...abre la tapa del CD

CONTROLES (Véanse las figuras 1) LCD pantalla (Véanse las figuras 2)

(1) Número de pista

ENCENDIDO RAPIDO

- Bloqueo de teclado
- 3 Protección Electrónica frente Saltos (ESP) (45 segundos)
- 4 Mejora de bajos
- (5) Batería vacía
- 6 Indicador de MP3
- 7 La pista act ual se reproducirá repetidamente, repite el CD/ programa entero (8) Explorar pistas
- (9) Reproducción aleatoria de todas las pistas de un disco una vez.
- (10) MP3 album number (Mostrar nº de álbum al pulsar MP3 ▲/▼)
- (11) Tiempo de reproducción

Pilas (no incluidas)

Con este equipo puede utilizar

- pilas normales de tipo **LR6. UM3** o **AA** (preferiblemente. Philips) o
 - pilas alcalinas tipo **LR6**, **UM3** o **AA** (preferiblemente, Philips).

- Las pilas contienen sustancias químicas: una vez gastadas, deposítelas en el
- Si la batería se sustituye de forma incorrecta, podría producirse una explosión.
- Sustitúvala sólo por una batería del mismo tipo o de un tipo equivalente
- Una utilización incorrecta de las pilas puede ocasionar un derrame electrolítico y la corrosión del compartimento o provocar un reventón de las mismas.

Elektronische overslagbeveiliging (ESP) (45 seconden)

No deben utilizarse mezcladas pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos

Tracknummer

Basversterker

Batterij leeg

6 MP3-indicato

Toets op wachtstand

Saque las pilas si no va a usar el aparato durante mucho tiempo.

LCD display, (zie afbeelding $\boxed{2}$)

Información acerca de las reproducciones

- Si desea reproducir un CD regrabable (CD-RW), la reproducción tardará entre 3-15 segundos después de pulsar ▶II.
- La reproducción se detendrá si abre la tapa del reproductor de CD.
- Edd parpadeará durante la lectura del CD.

Manejo del reproductor de CD y de los CDs

- No toque las lentes (A) del reproductor de CDs No exponga el equipo, las pilas o los CDs a la humedad Iluvia, arena o calor excesivo (ya sea provocado por
- aparatos calefactores como por la exposición directa Puede limpiar el reproductor de CD con un paño
- suave, ligeramente humedecido y que no deje restos de
- utilice productos de limpieza, ya que pueden tener efectos
- Para limpiar el CD, frótelo siguiendo líneas rectas desde el centro al exterior utilizando un paño suave que no deje restos de hilos. Los productos de limpieza pueden dañar el disco! No escriba nunca sobre el CD ni pegue en él ninguna etiqueta.
- Las lentes pueden quedar turbias cuando se traslade de forma rápida de un ambiente frío a otro templado. Esto imposibilitará la reproducción de un CD. En ese caso, deje reposar el reproductor en un lugar cálido hasta que se evapore la humedad.
- La utilización de teléfonos móviles en las proximidades del reproductor de CD puede provocar un funcionamiento incorrecto.
- Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños

SOBRE EL MP3

La tecnología de compresión de música MP3 (MPEG Audio Layer 3) reduce de forma significativa los datos digitales de un CD de audio manteniendo al mismo tiempo la misma calidad de sonido que un CD.

- Como conseguir archivos de música: Puede descargar archivos de música legales de Internet en el disco duro de su ordenador, o puede crearlos desde sus propios CDs de audio. Para esto último, inserte un CD de audio en la unidad de propios CDs de audio. Para esto unino, inserio un obcollador de CD-ROM de su ordenador y convierta la música utilizando un codificador de software apropiado. Para l'ograr una buena calidad de sonido, se recomienda una velocidad de bit de 128 kbps o más alta para archivos de música MP3.)
- Como hacer un CD-ROM con archivos MP3: Utilice la grabadora de CD de su ordenador para grabar («quemar») los archivos de música de su disco duro a un CD-ROM.

Consejos útiles:

- Asegúrese de que los nombres de los archivos de MP3 terminen con .mp3. Número total de archivos de música y álbums: alrededor de 999 (con un típico nombre de archivo de una longitud de 20 caracteres)
- Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des noms de fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers sont courts.

Información medioambiental

- Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo lo posible para que el embalaje pueda separarse en dos tipos únicos de nateriales: cartón (la caja) y polietileno (las bolsas y la plancha de espuma protectora). Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son
- desmontados por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y regulaciones locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas agotadas o su antiguo equipo a la basura.

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circusnstancia intente reparar el equipo Ud.

 Musica salta o el sonido chasquea cuando reproduce un archivo MP3
 Reproduzca el archivo de música en su ordenador. Si el problema persiste, codifique la pista de audio de nuevo y cree un nuevo CD-ROM. mismo, anularia la garantía. Si se produce un fallo, comprobar en primer lugar los puntos listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar. Si el usuario no es capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas ayudas, debe No hay sonido o éste es de mala calidad. consultar al comercio distribuidor o centro de servicio. -RW (CD-R) no se grabó correctamente. Utilice FINALIZE en su grabadora

El reproductor de CD no tiene corriente o la reproducción no se inicia Compruebe que sus pilas no están agotadas, que estén colocadas

- correctamente y que las espigas de contacto estén limpias. Es posible que la conexión del adaptador esté floja. Conéctela bien
- Para utilización en el automóvil, compruebe que el motor esté encendido Compruebe también las pilas del reproductor.

Aparece la indicación Err

- Compruebe que el CD esté limpio y colocado correctamente (con el lado de la etiqueta hacia arriba).
- Si la lente se ha empañado, espere unos minutos a que se desempañe.

La indicación HOLD está encendida y /o no hay ninguna reacción a los Si HOLD está activada, desactívela.

- Descarga electrostática. Desconecte la corriente o retire las pilas durante unos segundos.
- El archivo de música no se reproduce

Asegúrese de que los nombres de los archivos de MP3 terminen con .mp3.

- Se pierden directorios en el CD MP3
- · Asegúrese de que el número total de archivos y álbums en su CD MP3 no sobrepasa 999. Sólo se mostrarán álbums con archivos MP3.

El CD salta pistas

El CD está dañado o sucio. Cambie o limpie el CD. SHUFFLE está activada. Desactive la que esté activada.

- La utilización de controles o aiustes y la realización de procedimientos distintos de los contenidos en este manual pueden provocar la exposición a radiaciones peligrosas y a otros peligros.
- No coloque ningún foco de peligro sobre el aparato

① OPEN ▶

3 DBB/FSP.

(4) MODE...

6 HOLD

MP3 ▲ ▼.

2 - VOL +aiusta el volumen

BEDIENINGSTOETSEN **Nederlands**

- 3 DBB/ESP.....Kort indrukken om de basversterker (DBB) aan/uit te schakelen. Indrukken en ingedrukt houden op de
- (4) MODE
- selecteert de verschillende weergavemogelijkheder
- → 0m naar de normale weergave terug te keren 1 & : Het huidige nummer wordt steeds weer gespeeld
 - : De volledige CD wordt steeds weer gespeeld **SCAN**: De eerste 10 seconden van alle resterende nummers
 - worden na elkaar gespeeld : Alle nummers van de CD worden in
 - willekeurige volgorde gespeeld tot alle nummers één keer gespeeld zijn
- (5) G/LINE OUT.......3.5 mm hoofdtelefoonbus (hoofdtelefoon AY3806) @ HOLD vergrendelt alle knopper
- OFF.. ..schakelt HOLD uit .LCD display
- MP3 ▲ ▼ alleen MP3-cd: springt vooruit/achteruit album.
- ..schakelt de speler in, start of onderbreekt CD-weergave ...stopt CD-weergave, schakelt de speler uit ...slaat CD-nummers over en zoekt terug

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese

.....slaat CD-nummers over en zoekt vooruit (12) ▶ (3) 4.5V/450mA DC..aansluitbus voor externe voeding "AY3162 (niet bijgeleverd)"

BEDIENINGSTOETSEN, (zie afbeelding 1)

Este producto cumple los requisitos sobre interferencias de radio de la

Unión Europea

OPEN ►opent het CD-deksel

- (2) VOL +stelt het volume ir
- Electronic Shokbescherming (ESP) aan/uit te schakelen.
- Tracks scannen
 - Fenmalige weergave van alle tracks op een disk in willekeurige volgorde

Het huidige nummer wordt steeds opnieuw afgespeeld. De hele CD/het hele programma wordt herhaald.

MP3 album number (Toon albumnummer # bij het indrukken van **MP3** ▲/▼)

Batterijen (niet bijgeleverd)

Met deze speler kunt u naar keuze de volgende batterijen gebruiken: • normale batterijen type **LR6, UM3** of **AA** (bij voorkeur Philips) of • alkaline batterijen type **LR6, UM3** or **AA** (bij voorkeur Philips).



- eriien bevatten chemische stoffen. Ga voorzichtig met batteriien om en breng ze weg als klein chemisch afval.
- preng ze weg als klein chemisch afval.

 Het onjuist inbrengen van batterij kan tot explosiegevaar leiden. Vanvang de
 batterij uitsluitend met de zelfde of een gelijkwaardige type.
 Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken waardoor roest ontstaat
 in het batterijak of waardoor de batterijen kunnen openbarsten.
 Oude en nieuwe of verschillende types van batterijen mogen niet met elkaar
- worden gecombineerd. Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.

BEDIENINGSTOETSEN / VOEDING **CD-WEERGAVE / ALGEMENE INFORMATIE**

- Als u een CD-Rewritable (CD-RW) wilt afspelen, duurt het 3-15 seconden voordat de geluidsweergave begint na het indrukken van 💵.
- · De weergave stopt als u het CD-deksel opent
- Tijdens afspelen van de CD knippert / Pad in het display.

CD-speler en omgang met de CD

Weergave-informatie

- Raak de lens (A) van de CD-speler niet aan. Stel de speler, de batterijen of CD's niet bloot aan vocht, regen, zand of bovenmatige hitte (veroorzaakt door verwarmingstoestellen of direct zonlicht).
- U kunt de CD-speler met een zacht, een beetje vochtig gemaakt, pluisvrij doekje reinigen. Gebruik geen reinigingsproducten, deze kunnen corrosie
- Om de CD te reinigen, veegt u met een zacht, pluisyrij doekje in een rechte lijr van het midden naar de rand. Een reinigingsproduct kan de disk beschadigen Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op.
- De lens kan beslaan als de speler plotseling van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht. Dan is het afspelen van CD's onmogelijk. Laat de CD-speler in een warme omgeving staan tot het vocht verdampt is Ingeschakelde mobiele telefoons in de omgeving van de CD-speler kunnen
- storingen veroorzaken. · Laat de speler niet vallen, dit kan schade veroorzaken.

INFORMATIE OVER MP3

- De techniek voor muziekcompressie MP3 (MPEG Audio Layer 3) verkleint de digitale gegevens van een audio-cd aanzienlijk, terwijl het geluid van cd-kwaliteit blijft. Hoe krijgt u muziekbestanden U kunt legale muziekbestanden van het internet naar de harde schijf van uw computer downloaden of ze van uw eigen audio-cd's maken. Plaats hiertoe een
- MP3 muziekbestanden een bitsnelheid van 128 kbps of hoger aanbevolen. Hoe maakt u een cd-rom met MP3-bestanden Gebruik de cd-brander van uw computer om de muziekbestanden van uw harde

audio-cd in de cd-romdrive van uw computer en converteer de muziek met daarvoor geschikte codeersoftware. Voor een goede geluidskwaliteit wordt bij

Nuttige tip:

YHUK

- Zorg dat de bestandsnamen van de MP3-bestanden eindigen op .mp3
- Totaal aantal muziekbestanden en albums: ongeveer 999 (bij bestandsnamen met een standaardlengte van 20 tekens)

schijf op een cd-rom op te nemen ("branden").

Het aantal muziekbestanden dat kan worden afgespeeld is afhankelijk van de lengte van de bestandsnamen. Bij korte bestandsnamen worden meer bestanden ondersteund.

Met het oog op het milieu

- · Alle overbodig verpakkingsmateriaal werd weggelaten. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in twee afzonderlijke materialen te scheiden is: karton (doos) en polethyleen (zakken, beschermende schuimfolie)
- Uw speler bestaat uit materialen die na demontage door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren

WAARSCHUWING: Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, anders vervalt de garantie. Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de in de onderstaande lijst aangegeven punten voordat u het toestel ter reparatie geeft.

De cd-speler wordt niet gevoed, of het afspelen start niet Controleer of uw batterijen niet leeg zijn, of ze op de juiste manier geplaatst zijn, of de contactpunten schoon zijn.

Als u het probleem niet met hehulp van deze aanwijzingen kunt onlossen neem

VERHELPEN VAN STORINGEN

Uw adapter is los. Sluit de adapter goed aan. Bij gebruik in de auto, controleer of de motor gestart is. Controleer ook de

In het display staat $\mathcal{E}_{\mathcal{F}}$ Controleer of de cd schoon is en op de juiste manier geplaatst is (met het

In het display staat HOLD en/of de toetsen reageren niet

Als de lens beslagen is, wacht dan enkele minuten tot de lens weer helder is.

Als HOLD ingeschakeld is, schakel de functie dan uit. Electrostatische ontlading. Schakel de stroom uit of verwijder de batterijen

Zorg dat de bestandsnamen van de MP3-bestanden eindigen op .mp3

batterijen van de speler.

gedurende enkele minuter

Muziekbestand wordt niet afgespeeld Ontbrekende inhoudsopgaven op Zorg dat het totaal aantal bestanden en albums op uw MP3 niet meer

bedraagt dan 999 Alleen albums met MP3-bestanden verschijnen

Er worden nummers van de cd overgeslagen

- De cd is beschadigd of vuil. Vervang de cd of maak deze schoon.
 SHUFFLE is ingeschakeld. Schakel al deze functies uit.

- Es posible que el modo de pausa (PAUSE) esté activado. Pulse ▶11. Conexiones flojas, incorrectas o sucias. Compruebe las conexiones y límpielas. Quizás el volumen no está ajustado correctamente. Ajústelo.
- Campos magnéticos potentes. Compruebe la posición y las conexiones del reproductor. Manténgalo también apartado de teléfonos móviles activos. Para utilización en el automóvil compruebe que el adaptador de cassette esté
- insertado correctamente, que la dirección de reproducción del reproductor de cassette del automóvil sea correcta (pulse autoreverse para cambiarla), y que el conector del encendedor de cigarrillos esté limpio. Deje pasar cierto tiempo para que la temperatura cambie

Precaución

- Los aparatos no deben exponerse a las gotas o salpicaduras

VERHELPEN VAN STORINGEN Muziek slaat over of ploffend geluid bijafspelen van een

· Speel het muziekbestand af op uw computer. Bliift het probleem bestaan, codeer het audionummer dan opnieuw en maak een nieuwe cd-rom.

Geen geluid of geluid van slechte kwaliteit • Er is niet correct opgenomen op de cd-rw (cd-r). Gebruik FINALIZE op uw

- cd-recorder Het apparaat kan in de pauzestand staan (PAUSE). Druk op >11.
 Losse, foute of vuile aansluitingen. Controleer de aansluitingen en maak ze
- Het kan zijn dat het volume te zacht staat. Stel het volume in.
 Sterk magnetisch veld. Controleer de plats en de aansluitingen van de speler.
- Houd het apparaat uit de buurt van gsm's die in gebruik zijn.

 Bij gebruik in de auto, controleer of de adaptercassette op de juiste manier geplaatst is, of de afspeelrichting van de cassettespeler in de auto klopt (druk op autoreverse om te wijzigen) en of de aansluitbus van de sigarenaansteke schoon is. Wacht tot het apparaat aangepast is aan de temperatuur.

I FT OP!

- Gebruik van bedieningselementen of uitvoering van procedures buiten het hierin beschrevene kan leiden tot gevaarlijke stralingsblootstelling of een ander onveilig systeembedrijf.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater
- Plaats geen gevaarlijke voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen)